

MONTAŻ DESKI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM.

Porady dla montażystów i użytkowników podłóg drewnianych na wodnym lub elektrycznym ogrzewaniu podłogowym.

Ważne! Przed montażem elektrycznych systemów grzewczych należy dokładnie przeczytać instrukcję ich montażu, a sam montaż powierzyć wyspecjalizowanej firmie wykonawczej.

1. Najlepszym drewnianym pokryciem podłogowym na systemie ogrzewania podłogowego jest gotowa drewniana deska warstwowa.
2. Decydując się na klejenie podłogi do podłoża, warto upewnić się, czy zastosowany klej zachowa swoje właściwości i elastyczność przez wiele lat – nawet w przypadku dużych wahań temperatury.
3. Warunkiem przystąpienia do układania desek na ogrzewaniu podłogowym jest sporządzony i podpisany przez wykwalifikowaną ekipę montażową protokół z wygrzewania posadzki grzewczej. Jeśli po procesie wygrzewania wylewki nastąpiła przerwa w działaniu ogrzewania, na kilkanaście dni przed montażem należy ustawić ogrzewanie na 21°C i w tej temperaturze montować podłogę. Proces wygrzewania wylewki należy wykonywać również w okresie letnim. Wygrzewanie wylewki dotyczy tylko i wyłącznie montażu podłogi na wodnym systemie ogrzewania podłogowego.
4. W celu zapewnienia prawidłowego montażu podłogi warto dopilnować, aby w czasie montażu i użytkowania wilgotność desek nie wykraczała poza dopuszczalny zakres - 8% ± 2%.
5. W celu uzyskania optymalnej temperatury po montażu zaleca się utrzymanie jej na poziomie 21°C przez pierwsze 48 godzin, a następnie zwiększanie o 1-2 stopnie dziennie. Granicą, powyżej której nie powinno się ustawiać ogrzewania, jest 29°C na powierzchni deski. Niezależnie od zastosowanego systemu grzewczego przez cały rok w pomieszczeniu musi być utrzymana wilgotność względna w granicach 40% – 55%.
6. Wilgotność wylewki nie powinna przekroczyć:

1,7% dla wylewek cementowych mierzonych metodą CM,
0,3% dla wylewek anhydrytowych mierzonych metodą CM.

7. Aby nie doprowadzić do nierównomiernej pracy drewna, cała powierzchnia podłogi powinna być ogrzewana. Gwarantuje to również największy komfort użytkowania (brak chłodniejszych miejsc na podłodze).

8. Podłogi drewnianej na ogrzewaniu podłogowym nie wolno przykrywać dywanami. Meble ustawiane na ogrzewaniu podłogowym, np. kanapy, powinny mieć nóżki o min. 10 cm wysokości.

9. W okresie grzewczym mogą wystąpić szczeliny włosowe pomiędzy deskami na skutek minimalnej pracy drewna.

10. Na koniec sezonu grzewczego temperatura powinna być stopniowo obniżana o ok. 1°C lub 2°C na dobę.